

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: REWOLWER ALARMOWY
ZORAKI K-6L

Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

REWOLWER ALARMOWY ZORAKI K-6L

 **ZORAKI®**



do modeli: K6L w wersji 2.5" i 4.5"



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

01.03.11

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
 ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
Rewolwer alarmowy o kalibrze 6 mm nie wymaga pozwolenia na zakup i posiadanie.
 Dostępny dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. Nr 53, poz. 549, Art. 11 pkt. 5 z dnia 21 maja 1999r.).

Schemat urządzenia



Dane techniczne:

- długość: 2.5" - 185 mm / 4.5" - 235 mm
- długość lufy: 2.5" - 63 mm / 4.5" - 114 mm
- waga: 2.5" - 715 g / 4.5" - 850 g
- materiał: metalowy szkielet, polimerowe okładziny rękojeści
- system: Single Action/Double Action
- manualny wyrzutnik wyrzuci naboju 6 mm long UMAREX
- regulacja szczerbinki w poziomie
- możliwość wyrzucania rac (nasadka w komplecie)

W komplecie:
 - polimerowa walizka
 - nasadka do wyrzucania rac
 - wycior



Polecamy również:



Naboje hukowe UMAREX kal. 6mm long
 Kod produktu: 4.1121-1



Race pirotechniczne 10 szt.
 Kod produktu: 4.1555



Race pirotechniczne 25 szt.
 Kod produktu 4.9025



Race pirotechniczne 10 szt.
 Kod produktu 4.1487



Ballistol
 - do czyszczenia lufy
 kod prod. 3.2002

Brunox
 - do konserwacji zew.
 elementów broni
 kod prod. B200

Oleje konserwujące



Kabura - kod prod. 3.1511 - wersja 2.5"
 Kabura - kod prod. 3.1597 - wersja 4.5"
 Szelki - kod prod. 3.1509

Uwaga! Urządzenie przystosowane jest tylko i wyłącznie do stosowania naboju 6 mm long UMAREX. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w jego budowę oraz stosowanie innego rodzaju naboju. Rewolwer przeznaczony jest do celów alarmowych. Używanie go w innych celach jest zabronione.

Częstochowa dn. 2011-03-01

OŚWIADCZENIE IMPORTERA

Na podstawie certyfikatów producenta oświadczamy, iż importowane przez naszą firmę urządzenia **ZORAKI K-6L kal. 6mm** stosowane zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi wystawioną przez importera – firmę **KOLTER** z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopernika 2 **są bronią alarmową o kal. do 6mm i można je kupić i posiadać BEZ ZEZWOLENIA** w myśl Ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999, Ustawy o zmianie ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.

Urządzenia te przeznaczone są **wyłącznie** do używania naboju hukowych **6mm long** prod. niemieckiej firmy UMAREX oraz rac pirotechnicznych.

Oryginały certyfikatów i badań – do wglądu
w siedzibie importera - firmy
„KOLTER” w Częstochowie,
ul. Kopernika 2, tel. 034/ 310 60 00

Warunki bezpieczeństwa

1. Rewolwer przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2. Nigdy nie zostawiaj załadowanego rewolweru w miejscu niezabezpieczonym przed niepowołanymi osobami.
3. Przed sprawdzeniem traktuj rewolwer zawsze jak naładowany.
4. Nie czyść urządzenia załadowanego nabojami hukowymi.
5. Nigdy nie należy kierować lufy w kierunku ludzi i zwierząt.
6. W celach ochrony oczu zawsze używaj okularów ochronnych.
7. Używaj tylko i wyłącznie naboju hukowych 6 mm long UMAREX.

Uwagi eksploatacyjne

1. Konserwację oraz czyszczenie elementów zewnętrznych rewolweru zaleca się przeprowadzać po każdym strzelaniu, stosując do tego olej syntetyczny w sprayu (Brunox).
2. Z przewodu lufy oraz bębna należy usunąć osadzający się nagar, przy pomocy wyciorów oraz olejów o lekkich właściwościach rozpuszczalnych (Ballistol).
3. Wnętrze mechanizmu spustowego należy konserwować od czasu do czasu niewielką ilością oleju syntetycznego (Brunox).
4. Dla prawidłowego funkcjonowania rewolweru należy po każdym strzelaniu sprawdzić czy w komorze bębna nie pozostały drobiny z wystrzelonych naboju hukowych i ewentualnie usunąć je pędzelkiem lub szczotką oraz nanieść na widoczne mechanizmy niewielką ilość oleju (wazelinowego lub silikonowego). W przeciwnym razie nagromadzenie zanieczyszczeń może spowodować zatarcie się mechanizmu spustowego lub inne uszkodzenia.
5. Należy używać tylko olejów i smarów silikonowych lub wazelinowych.

Ładowanie

1. Aby rewolwer służył jako broń alarmowa należy wychylić bęben posługując się w tym celu przyciskiem zwalnicza bębna. Tył bębna należy załadować nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long. Dalej należy postępować zgodnie z pkt. 3 i 4.
2. Aby rewolwer służył jako broń sygnalizacyjna należy w pierwszej kolejności załadować racę pirotechniczną do nasadki lufy, którą należy uprzednio zainstalować w przedniej części lufy. Następnie należy załadować go nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long tak jak w punkcie 1. Dalej należy postępować zgodnie z pkt. 3 i 4.
3. Po załadowaniu bębna i jego zamknięciu można rozpocząć strzelanie.
4. W celu opróżnienia bębna po zakończeniu strzelania należy wychylić bęben i nacisnąć wyrzutnik naboju hukowych (zjd. poniżej).



Wystrzeliwanie rac - model K6L

W celu wystrzeliwania rac należy zainstalować nasadkę znajdującą się w zestawie. Następnie załadować tył bębna nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long. **Komora bębna musi być pusta (nie należy ładować innych przedmiotów).** Po załadowaniu bębna i jego zamknięciu można rozpocząć strzelanie. Race należy załadować czarną lub pustą stroną do nasadki.

Strzały należy oddawać na otwartej przestrzeni w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia trzymając rewolwer skierowany pionowo do góry.



UWAGA! W celu wystrzeliwania rac rewolwer należy załadować tylko i wyłącznie nabojami hukowymi UMAREX 6 mm long. Zabrania się ładowania w tym czasie do komory bębna innych przedmiotów.

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może zagrażać życiu lub zdrowiu!

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielająca gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej, jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA REKLAMACJI DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. Do punktu sprzedaży bądź serwisu dostarczyć należy: reklamowany produkt, opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalną kartę gwarancyjną z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia reklamację należy zgłaszać w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
4. Produkt sprawny technicznie dostarczony do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje zwrócony z doliczeniem kosztów przeglądu.

Zobacz prezentację rewolweru w akcji na www.kolter.tv

